


補強パッチ同時貼付式2穴パンチ MZP-206

取扱説明書

このたびは、弊社の機械性、機動性に優れた「補強パッチ同時貼付式2穴パンチMZP-206」を、お買上げいただきありがとうございました。本製品を末永く御愛用いただき、その機能に充分ご満足していただく為に、本機のお取扱にご留意していただく点を説明致しておりますので、ご使用前によく読みでから操作してください。

ご使用方法



- ① 穿孔部の両方に装着してあります透明なプラスチックカバーを手前に引いて外してください。
- ② 予め穿孔針に接着してありますパッチ下部の黄色いテープを取り外してください。
- ③ 再び、透明なプラスチックカバーを元通りに嵌め込んでください。
- ④ 本機の左側ベースの底部に収納してありますペーパーゲージを、ご利用になるサイズ(A4、A5、B5、B6)に合わせてください。
- ⑤ 紙を挿入します。
- ⑥ ハンドルをしっかりと握り、押し下げてください。その際に穴を開けると同時にパッチを貼付けますので、押し付けるように操作してください。
- ⑦ 軽く手を離して頂ければ、ハンドルは自動的にもとの位置に戻ります。
- ⑧ これで穿孔と同時にパッチが貼付されました。

リフィール(パッチ)の交換方法

パッチがなくなりましたら、下記の要領でリフィールを交換してください。

- ① 穿孔部の両方に装着してある透明のプラスチックガードカバーを手前に引いて取り外してください。
- ② 替リフィールMZP-206を黄色いテープの方を下側にして、白い端を穿孔穴に差し込んでください。(両方とも)
- ③ 本機のハンドルを下に最後まで押し下げて、白い端を穿孔クズ収納槽に落とし込んでください。
- ④ ハンドルから軽く手を離しますと、自動的にもとの位置に戻り、レフィールはしっかりと穿孔針に接着されました。
- ⑤ リフィールの黄色いテープを剥がし、透明カバーを元通り装着してください。これで完了です。

安全にご使用いただくために

- 穿孔部の透明ガードカバーを外したままで穿孔操作はしないでください。手指をケガする場合があります。
- 穿孔クズは時々捨ててください。(ベース底部のプラスチックカバーを外せば簡単に取り除けます。)
- 透明カードカバーを装着したままで、コピー用紙5~6枚は穿孔できますが、パッチの貼付は上部の1枚だけです。

■仕様

機 器	重 量	外 寸	本 体 色	備 考
MZP-206	850g/mm	H140×W135×D130mm	グレー	ペーパーゲージ、パッチ2個付
MZP-206	2g/mm/個	H15×W15×D15mm	透明/パッチ100枚/個	2個入りプリスター/パック

*本機及びリフィールのデザイン又は仕様を予告なしに変更する場合があります。

MAITZ®

株式会社マイツ・コーポレーション
<http://www.maitz.jp>