

ペーパーカッター 取扱説明書

IP-1142 / IP-1133

この度はMAITZ製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本機をお使いになれる前に必ずご一読頂き、
安全・快適にご愛用くださいますようお願い申し上げます。
又、この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管ください。

■安全にお使いいただくために



裁断機をお使いになる前に必ずこの取扱説明書を良くお読みになり、
安定した場所にて安全な操作をされますように、
各種注意事項をご理解の上、作業を行ってください。
※この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管して下さい。



機械はお子様の手の届かない場所に設置してください。
尚、お子様には決して機械の操作をさせないでください。




裁断刃の下にはいかなる場合でも決して手を入れないでください。
クリーニングやメンテナンス作業でどうしても刃の部分に手指を近づける場合には
刃先に直接触れないようご注意ください。



この裁断機は、普通紙（上質コピー用紙64g/m²）を任意の寸法に裁断する目的で設計・製造されて
おりますので、硬質の素材や木片・金属片等のようなものは絶対に裁断しないでください。
身体の怪我、裁断機の故障・破損の要因になります。

■部品図及び仕様




型式	裁断幅	裁断能力
IP-1142	A3判長辺サイズ (430mm)	PPC用紙 (64 g/m ²) 10枚
IP-1133	A4判長辺サイズ (340mm)	PPC用紙 (64 g/m ²) 10枚

本製品はIDEALブランド製品です

(Made in Germany)


■ご使用方法



① 裁断刃(上刃) を持上げます


② 裁断されたい寸法に移動定規を動かします。

移動定規は上下どちらでも、ご使用可能です。
移動定規用レールに差込んでご利用ください。



用紙をセットします。

左図の場合、移動定規と本体手前側にしっかりと合わせる事で寸法ズレ等を軽減することが出来ます。



① 紙押を上から下にしっかりと押えつけます。

② 裁断刃(上刃) を真直ぐ下に降ろして裁断します。

上下の裁断刃をこすり付ける様に裁断されますと裁断刃の劣化が早まる場合がございます。

その他ご不明な点がございましたら、製品名をご確認のうえご購入された販売店、又は弊社相談窓口へご連絡ください。

■サービスについて

本取扱説明書及び「困った時には」をご確認いただいても異常がある場合にはお買い上げ頂きました販売店にご相談ください。

その際、製品名及びお客様のご連絡先が分かるようにご相談ください。

(輸入代理店)

株式会社 **マイツ・コーポレーション**

〒321-0131 栃木県宇都宮市宮の内1-175

Tel : 028-653-0656

Fax: 028-653-1711

Hp://www.maitz.jp

個人情報のお取扱について

修理等にてご登録頂きましたお客様の個人情報は弊社にて厳重に管理いたしますが、修理の為弊社委託の修理業者へ提出する場合がございます。その場合は弊社が厳重に管理いたしますのでご了承ください。

＜安全はマイツのこころ＞